



Alfa-cipermetrina 0,67%

INSETICIDA de lenta liberação e de longa duração (pigmentado pelo sistema "coated" em rede multifilamentada a base de poliéster).

INTERCEPTOR® SAÚDE PÚBLICA garante proteção contra picadas de mosquito através de sua eficácia e efeitos de repelência e deterrência. Enquanto abrigadas pela tela, as pessoas ficam protegidas das doenças transmitidas pelos respectivos vetores.

INSETICIDA

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS

"Produto **INTERCEPTOR® SAÚDE PÚBLICA** é eficaz contra mosquitos vetores de doenças como malária, dengue e outras"

PROIBIDA A VENDA LIVRE

Conteúdo:

Item	Descrição	Unidade de comercialização	Largura	Comprimento	Altura
	Tela para rede	Unidade (unid.)	0,9 m	3,4 m	1,5 m
	Telas para cama de solteiro	Unidade (unid.)	1,60 m	1,80 m	1,5 m
	Telas para cama de casal	Unidade (unid.)	1,90 m	1,80 m	1,5 m
	Tela a granel	Quilograma (kg)	1,80 m	---	---

Item	Descrição	Unidade de comercialização	Circunferência inferior	Circunferência superior	Altura
	Tela cônica	Unidade (unid.)	12,5 m	0,65 m	2,5 m
	Tela cônica	Unidade (unid.)	10,5 m	0,56 m	2,2 m

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INTERCEPTOR® SAÚDE PÚBLICA é recomendado para o controle de mosquitos vetores de doenças como malária, dengue e outras.

MODO DE USO:

Cama de casal ou cama de solteiro: prenda na parede ou no teto de tal forma que toda a cama fique dentro da tela. Enrole a parte inferior da tela e prenda embaixo do colchão ou deixe a tela presa no chão em volta da cama. Todo cuidado deve ser tomado para evitar buracos ou frestas que permitam a entrada dos mosquitos.

Redes: passar a rede por dentro das duas mangas do mosquitoire e fixá-las nos respectivos ganchos. Prender a manga dos mosquitoires com elástico ou barbante nas suas extremidades, o mais próximo possível dos ganchos que sustentam a rede ou da corda que a amarra. Os mosquitoires deverão ser fixados com barbante através de suas alças (duas em cada lado) diretamente nos ganchos que sustentam a rede e abertos na sua largura (1,0 metro) com uma vara de madeira de cada lado. As varas deverão ter aproximadamente um metro de comprimento e precisam estar afixadas às duas alças do mosquitoire, cada uma em sua respectiva extremidade. A parte inferior deverá ser fechada abaixo da rede, como se estivesse fechando um saco com elástico ou corda. Todo cuidado deve ser tomado para evitar buracos ou frestas que permitam a entrada de mosquitos.

Telados: instalar telas de **INTERCEPTOR® SAÚDE PÚBLICA** nas janelas e portas para evitar a passagem dos insetos de um cômodo para outro.

Lavagem: a tela de **INTERCEPTOR® SAÚDE PÚBLICA** deve ser lavada de duas a quatro vezes por ano, sendo vinte o total máximo de lavagens recomendado durante a vida útil da tela. A lavagem deve ser realizada com delicadeza, usando-se água fria com pouco sabão e sem a adição de alvejante. Não usar sabão em pó. Não usar máquina de lavar roupa nem secadora ou centrifuga. A lavagem deve ser feita somente em bacia ou tanque. Não lavar em margens de rios ou lagos. Não passar ferro. Não expor a tela ao sol, portanto, secá-la somente à sombra.

Especificações Técnicas

De acordo com especificação da WHOPES - WHO/SIT/32. Concentração de ativo (alfa-cipermetrina): 200 mg/m². Eficácia: Mais de 80% de mortalidade e acima de 95% de efeito de choque em até 30 lavagens. Espessura dos fios de poliéster: 75 Denier.

FABRICADO POR: Shanghai Gongtai Textile Co. Ltd. - No 2, Fada Road, Taicang City, Jiangsu Province, China E/OU Sunshine World Net 2003 - 91 Moo 9 Donsai Photharam, Ratchaburi 70120, Thailand E/OU Decotex Co. Ltd - Lot II - 2A Road (N°13), Tan Binh Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam E/OU BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch - Im Tiergarten 7, 9055 Zürich, Switzerland.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: BASF S.A. - Av. Brasil, 791 Guaratinguetá/SP - BR, CNPJ: 48.539.407/0002-07. R

REGISTRADO POR: BASF S.A. - Av. das Nações Unidas, 14.171 - Torre C São Paulo/SP - BR, CNPJ: 48.539.407/0001-18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Tânia Oberding Maduro dos Santos
CRQ 4ª Região: L1231016.

RESTRIÇÕES DE USO:

• **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. • CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS** • Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. • Não fumar ou comer durante a aplicação. • Manter o produto na embalagem original. • Não reutilizar as embalagens vazias. • Lave as mãos com água e sabão após o manuseio. • Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. • Não instale a tela perto de fogões e fogueiras. • Não fume ou acenda fósforo perto da tela. • Não acenda velas ou lamparinas perto da tela. • Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.

PRECAUÇÕES EM CASO DE ACIDENTE:

• Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. • Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. • Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. • Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em local exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. O produto deve ser armazenado longe do calor ou chamas. Manter o produto na sua embalagem original sempre fechada. Proteger o produto da umidade.

DESCARTE DE EMBALAGENS:

As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos/ centrais de recebimento conveniados.

MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO :

Caso necessário, o produto deverá ser removido e acondicionado em recipiente plástico. Entrar em contato com a BASF para as devidas providências.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretróide
Nome comum: Alfa-Cipermetrina
Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico e tratamento sintomático.
TELEFONE DE EMERGENCIA DA EMPRESA: 0800 11 2273

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina - 0,67% (p/p); Outros ingredientes: 99,33% (p/p).

Registrado no Ministério da Saúde sob o nº 3.0404.0033

Lote/Data de fabricação: vide corpo da embalagem
VÁLIDO POR 5 ANOS, a partir da data de fabricação.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-19-2500



Alfa-cipermetrina 0,67%